









Achtung/Caution:

Dieses Werkzeug kann nur in der 0°-Position montiert und demontiert werden, wie gezeichnet! Somit ist eine Winkelverstellung nur möglich, wenn das Werkzeug bereits auf der Maschine montiert ist. This tool can only be mounted and remounted in 0° position, like drawn!

So, angle adjustment is only possible, when this tool is already mounted on the machine!

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Mind. eine Nachbarstation nicht verwendbar!

mit <del>Kegelrollentager</del> with taper roller bearing(s)

Aus Platzgründen ist keine Feinverstellung vorgesehen!

Due to lack of space is no fine adjustment scheduled!

Weight = 8.848 [kg]

Torque max. (M1/M2) = 20 / 40 [Nm]

Speed max. (n1/n2) = 6000 / 3000 [1/min]

Gear ratio (i)=n1:n2 = 2:1

Scheibenfräserkopf

Technische Aenderungen vorbehalten!

Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: D-FWS\_105892

64.55161809I2TKWZ65MB43

152819